

SU TASFİYE CİHAZI İŞLETME KURALLARI

 Uygulama Sorumlusu:
 Teknik servis Personelleri
 Kontrol Sorumlusu:
 Teknik Müdür

- Her gün sabah su tavsiye cihazları kontrol edilir.
- Tuz tanklarının kontrolleri yapılır. Tuz azalmış ise tuz ilavesi yapılır.
- Giriş besi suyu tasfiye cihazı çıkış ve depo suyu değerleri her gün ölçülür. Cihaz 30 sertliğe göre ayarlanmış durumdadır. Giriş besi suyu değeri aşırı yükselirse cihaz tekrar ayarlanması gerekir.
- Cihaz çıkışı 0 sertlik depo çıkışı ise 5 -8 sertlikte uygun değerde olup olmadığı gözlenir.
- Tavsiye cihazı filtreleri günlük kontrol edilir. Kirlenme var ise filtreler temizlenir.
- Tuz tankları kontrolleri yapılır. Kirlenme var ise tuz tankları boşaltılıp yıkanır.
- Su tavsiye cihazlarına bağlı olarak su depoları, hidroforlar ve genleşme tankları ile ultraviyole cihazlarda günlük kontrol yapılır. Ultraviyole cihazlarının lambalarının yanıp yanmadığı gözlenir.

HAZIRLIK - KONTROL Kalite Müdürü

SP02 K10/15.01.2024/00

ONAY Genel Müdür

r()