LAGUNABEACHALYA

KAYNAK MAKİNESİ BAKIM KURALLARI

Uygulama Sorumlusu:	Teknik servis Personelleri	Kontrol Sorumlusu:	Teknik Müdür

- Mekanik atölye havalandırmasını ve aspiratörünü çalıştırın.
- Kaynak makinesini çalışma voltajına uygun prize takın. Çalıştırma şalterinin OFF (0) konumunda olmasına dikkat edin.
- Makine açma şalterini ON (I)konumuna getirin.
- Kaynak yapılacak parçaya (-) kutbun bağlantısını veya temasını sağlayın.
- Kaynak pensine (+) kutba kaynak yapılacak parçanın kalınlığına veya cinsine uygun elektrodu takın.
- Kaynak nüfusiyetine göre makinenin amper ayarını yapın.
- Kaynak işlemine başlamadan önce kaynak maskesi ve gözlüğünü takın. Kaynak eldivenini giyin.
- Kaynak işlemine başlayın.
- Kaynak işlemi bitiğinde kaynak makinesinin şalterini OFF (0) konumuna getirin.
- Enerji giriş fişini prizden çıkartın.
- (-) ve (+) kutup kablolarını makine üzerine sarın.
- Atölyenin temizliğini yapın.
- Çatı katında, misafir alanlarında neden ve gerekçe ne olursa olsun ASLA kaynak işlemi yapmayın.
- Yanıcı, Parlayıcı, Patlayıcı Madde bulunan yerlerde ASLA kaynak yapmayın.
- Kaynak işlemi sırasında en az 6 kg KKT (Kuru Kimyevi tozlu) taşınabilir yangın söndürücüyü çalışmaların 5 metre yakınında hazır bulundurun.
- Kaynak işleri sırasında en az iki adet yangın battaniyesi hazır bulundurun. Yangın battaniyelerinden birini kıvılcım sıçrayabilecek, üzerine kızgın parça düşecek, tutuşabilecek malzeme ve eşyaların üzerine örtün, ikincisini ise 5 metre yakınında yanabilecek eşyalar varsa örtmek için hazır bekletin.

HAZIRLIK - KONTROL Kalite Müdürü

SP02 K05/15.01.2024/00

ONAY Genel Müdür

rt)